

**GARNEK DO PRAŻONEK 7.0I**  
**INSTRUKCJA MONTAŻU I BEZPIECZEŃSTWA**

Garnek do prażonek służy do przyrządzania duszonych potraw na ognisku.  
 Dzięki systemowi docisku pokrywy, potrawy są szybciej przyrządzane i wymagają mniejszej ilości tłuszczu.

Przed przystąpieniem do złożenia garnka prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania.


**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA**

1. Przyrządzanie potraw w garnku nigdy nie może mieć miejsca w żadnego rodzaju pomieszczeniach.
2. Na miejsce ogniska wybrać płaski i poziomy teren, w osłoniętym od wiatru miejscu. Nie używać przy silnym wietrze lub opadach. Zawsze należy rozpałić ognisko w bezpiecznej odległości (i nie mniejszej niż 2m) od przedmiotów łatwopalnych.
3. Jako paliwa używać wyłącznie: suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego.  
 Nie używać jako paliwa: malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, sklejki, płyt wiórowych, węgla, koksu, kartonu, śmieci itp.
4. **Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania!**
5. **Przed pierwszym użyciem garnek powinien być dokładnie umyty z użyciem ciepłej wody i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń kuchennych, następnie napełniony w połowie czystą wodą i umiejscowiony w ognisku, które powinno zostać rozpalone i utrzymane w formie rozżarzonej przez co najmniej 30minut lecz nie dłużej niż do odparowania większości wody (sygnalizowanej uchodzeniem pary).** Po tym okresie odczekać aż ognisko zgaśnie a garnek ostudzi się, wylać wodę i przepłukać wnętrze garnka oraz pokrywę czystą wodą. Na koniec wylać resztkę nieodparowanej wody, osuszyć wnętrze i natłuścić wnętrze olejem jadalnym.
6. **UWAGA!** Garnek może być bardzo gorący, nie przesuwać podczas pracy! Nigdy nie przemieszczać, gdy ogień jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem! Zwrócić szczególną ostrożność na gorące części. Nie nachylać twarzy bezpośrednio nad garnkiem. Podczas użytkowania zawsze stosować rękawice ochronne. Nigdy nie należy dotykać garnka kiedy jest gorący!
7. Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych! Nigdy nie pozostawiać rozpalonego garnka bez dozoru! Garnek mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe, pełnoletnie i o pełnej sprawności!
8. Zawsze należy upewnić się, że garnek jest całkowicie zimny, przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy – usuwanie popiołu lub przenoszenie garnka bezpośrednio z palącego się ogniska grozi poparzeniem lub pożarem.

**INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA**
**1. Schemat budowy urządzenia:**

Prosimy rozpakować urządzenie z opakowania i zidentyfikować poszczególne części zgodnie z rysunkiem.

**2. Montaż**

Podczas montażu zachować ostrożność.

- a) Zamocuj nogi (4) poprzez śruby łączące (5) do trzech otworów gwintowanych w korpusie garnka (1).
- b) W ramię (3) wkręć wstępnie od góry śrubę (6).
- c) Na korpus garnka od góry (1) nałóż pokrywę (2) i ramię (3) z wkręconą śrubą (6), przesunij aby, założyć ramię na występy na korpusie. Następnie dokręć śrubę, aby uszczelnić połączenie.


**3. Użytkowanie.**

Przed przystąpieniem do użytkowania garnka należy bezwzględnie zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa.

Przed każdym użytkowaniem upewnić się czy garnek nie wymaga oczyszczenia, jest stabilny i nie wykazuje śladów uszkodzeń mechanicznych.

**IV. Przechowywanie**

Po skończonej pracy należy upewnić się, czy kociołek jest zimny. Do dogaszania nie używać wody! Następnie opróżnić i oczyścić misę i pokrywę. Po użyciu umyć dokładnie wnętrze kociołka i pokrywę czystą wodą, wysuszyć czystym ręcznikiem i natłuścić powierzchniowo wnętrze niewielką ilością oleju jadalnego. Garnek przechowywać w czystym i nie zawilgoconym pomieszczeniu. Nie obciążać garnka, aby nie spowodować uszkodzenia nóżek!

**4. Postępowanie reklamacyjne**

Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży powinny być dokonane w miejscu zakupu urządzenia. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż nie odpowiadamy za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzecznym z powyższą instrukcją lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu. W przypadku reklamowania w/w produktu nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Artykuły zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy.